




**538-140-1**

**Glasschaber, Klingenlänge 40 mm,  
mit 5 Ersatzklingen im Griff**



## PRODUKTDDETAILS

- Perfekt geeignet zum Entfernen von Farb- und Plakatresten auf Glas, Fliesen, Wänden, Böden und anderen glatten Oberflächen
- Verwendung mit Standard-Rasierklingen. Klinge: 40x20mm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für komfortablen und sicheren Halt
- Die Klinge fährt nach dem Einsatz selbstständig zurück
- Schneller Wechsel: Ersatzklingen im Griff (beinhaltet 5 Klingen)
- In Blisterverpackung



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>g</b>
<b>538-140-1</b>	50 mm	138 mm	68 g