



IB-JL

Cables de arranque



DETALLES DEL PRODUCTO

- Cables y pinzas totalmente aislados
- Se utilizan para arrancar vehículos conectando las baterías entre sí
- Fabricados con materiales de alta conductividad para garantizar una transferencia de corriente óptima
- Dos tamaños diferentes en función de la corriente que pasará por los cables y las pinzas
- Se incluyen en una práctica bolsa de plástico resistente para su transporte y almacenamiento
- En la siguiente tabla técnica se indican los motores más grandes admitidos para cada modelo

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
IB-JL1630	16 mm ²	3 m	P-2.5 l / D-1.8 l	400 A	1,165 kg
IB-JL2535	25 mm ²	3,5 m	P-3.5 l / D-2.0 l	600 A	1,625 kg