



475-61-1

## Conjunto de pontas 1/4" de 61 Pcs com adaptador, suporte para pontas Qr






### DETALHES DO PRODUTO

- Inclui 59 pontas, 1 suporte para pontas magnético de libertação rápida e 1 adaptador de encaixe
- Para parafusos de fenda, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® invioláveis, sextavados e de cabeça quadrada
- Chave sextavada 1/4"
- -De fenda: 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, 6.5, 8.0
- -Phillips: PH0, 2x PH1, 3XPH2, 2xPH3, PH4; 2x PH2G
- -Pozidriv: PZ0, 2x PZ1, 3XPZ2, 2xPZ3, PZ4
- -TORX: T6, T7, T8, T9, 2xT10, 2xT15, 3xT20, 2xT25, 2x T27, 2xT30, 2xT40
- -TORX INVIOVÁVEL TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40
- -Sextavados: H3, H4, H5, H6
- -Quadrados: R1,R2,R3
- Adaptador de encaixe quadrado de 1/4", tipo bola, para encaixe de chave de porcas normal (C 6.3)
- Suporte para pontas magnético com ejeção rápida e sistema de bloqueio de tipo (E 6.3)
- Caixa plástica compacta, fácil de segurar e inserir as pontas na inserção de espuma
- Em embalagem clamshell
- DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto			
<b>475-61-1</b>	61	35 x 112 x 148 mm	549 g

## DEFINIR CONTEÚDO



Pontas sextavadas 1/4" 3, 25 mm,  
caixa de 5 pcs  
**475-H3-1**



Pontas sextavadas 1/4" 4, 25 mm,  
caixa de 5 pcs  
**475-H4-1**



Pontas sextavadas 1/4" 5, 25 mm,  
caixa de 5 pcs  
**475-H5-1**



Pontas sextavadas 1/4" 6, 25 mm,  
caixa de 5 pcs  
**475-H6-1**



Pontas 1/4" PH0, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PH0-1**



Pontas 1/4" PH1, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PH1-1**



Pontas 1/4" PH2, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PH2-1**



Pontas 1/4" PH2 Drywall, 25 mm,  
caixa de 10 pcs  
**475-PH2G-1**



Pontas 1/4" PH3, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PH3-1**



Pontas 1/4" PZ0, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PZ0-1**



Pontas 1/4" PZ1, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PZ1-1**



Pontas 1/4" PZ2, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PZ2-1**



Pontas 1/4" PZ3, 25 mm, caixa de 10  
pcs  
**475-PZ3-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR10, 25  
mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR10-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR15, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR15-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR20, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR20-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR25, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR25-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR27, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR27-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR30, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR30-1**



Pontas Torx 1/4" invioláveis TR40, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-TR40-1**



Pontas 1/4" T10, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T10-1**



Pontas 1/4" T15, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T15-1**



Pontas 1/4" T20, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T20-1**



Pontas 1/4" T25, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T25-1**



Pontas 1/4" T27, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T27-1**



Pontas 1/4" T30, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-T30-1**



Pontas 1/4" T40, 25 mm, caixa de 5 pcs  
**475-T40-1**



Pontas 1/4" T6, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T6-1**



Pontas 1/4" T7, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T7-1**



Pontas 1/4" T8, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T8-1**



Pontas 1/4" T9, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-T9-1**



Pontas de fendas 1/4", 4.5, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-4.5-1**



Pontas de fendas 1/4", 4.0, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-4-1**



Pontas de fendas 1/4", 5, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-5.5-1**



Pontas de fendas 1/4", 6, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-6.0-1**



Pontas de fendas 1/4", 6.5, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-6.5-1**



Pontas de fendas 1/4", 8, 25 mm, caixa de 10 pcs  
**475-8.0-1**



Adaptador de bocal 1/4" de 25 mm  
**475A-25-1**



Suporte para pontas de libertação rápida 1/4" 60 mm  
**475A-60QR-1**